



**KIA MOTORS**  
The Power to Surprise™

[www.kia.si](http://www.kia.si)

## PRED PRIČETKOM

Idle Stop & Go (ISG) samodejno izklopi motor v »način izklopljenega motorja«, s čimer poskrbi za znižanje porabe goriva in obremenitev na okolje. Da se seznanite s tehnologijo ISG, prosim preberite tale priročnik, nato zaženite motor kot ponavadi in uživajte v svoji ISG Kii.

## SAMODEJNI IZKLOP

Za izklop motorja v »način izklopljenega motorja«

1. Znižajte hitrost na manj kot 5 km/h
2. Prestavno ročico prestavite v prosti tek
3. Spustite pedalo sklopke

V »praznem teku« bo svetil indikator »Auto Stop« na plošči z merilniki.

Opomba: Doseči je potrebno vsaj 10 km/h od zadnjega »načina izklopljenega motorja«.

## SAMODEJNI ZAGON

Za ponoven zagon motorja iz »načina izklopljenega motorja«

- Pritisnite pedalo sklopke

Indikator »Auto Start« na plošči z merilniki bo ugasnil ob ponovnem zagonu motorja.

Motor se bo ponovno zagnal tudi če:

- Večkrat pritisnete in spustite pedalo sklopke
- Je jakost klimatske naprave nastavljena na MAX
- Je klimatska naprava prižgana več minut
- Je hitrost vozila nad 5 km /h

Ob ponovnem zagonu bo indikator »Auto Stop« utripal 5 sekund.



Podrobnejše informacije poiščite v priročniku za uporabo cee'd ISG ali na spletnem naslovu [www.kia.si/owners/manuals](http://www.kia.si/owners/manuals)



**KIA MOTORS**  
The Power to Surprise™

[www.kia.si](http://www.kia.si)

## **VARNOST**

ISG je izklopljen v primeru

1. Da so odprta voznikova vrata
2. Da voznik ni pripet z varnostnim pasom
3. Da je odprt pokrov motorja

Opomba: V primeru, da vozilo med speljevanjem ugasne, bo ISG ponovno zagnal motor, po tem, ko pritisnete padalo sklopke in prestavite prestavno ročico v prosti tek.

## **STROJNE ZAHTEVE SISTEMA**

ISG je onemogočen v primeru

1. Da akumulator ni zadostno napolnjen  
(potrebna je 75% napolnjenost)
2. Da je temperatura akumulatorja pod 2°C
3. Da je temperatura motorja prenizka

## **AGM AKUMULATOR**

- Absorbent Glass Matt (AGM tehnologija s steklenimi vlakni) akumulatorjev ni potrebno vzdrževati in morajo biti servisirani samo s strani pooblaščenih serviserjev Kia.
- Ob menjavi AGM akumulatorja je potrebno uporabljati samodejne polnilnike, ki so namenjeni izključno uporabi na AGM akumulatorjih.



Podrobnejše informacije poiščite v priročniku za uporabo cee'd ISG ali na spletnem naslovu [www.kia.si/owners/manuals](http://www.kia.si/owners/manuals)